

5-105



AGELESS INNOVATION'S  
**Joy for All™**

COMPANION PETS  
ANIMAUX DE COMPAGNIE  
MASCOTAS DE COMPAÑÍA  
ANIMAIS DE COMPANHIA  
LIEBEVOLLE BEGLEITER

Care Guide  
Guide d'entretien • Guía de cuidados  
Guia de Cuidados • Pflegeanleitung

Getting started  
Pour commencer • Comenzar  
Antes de brincar • Erste Schritte

To activate • Activation • Activar  
Como ativar • Aktivieren




To play without sounds • Mode muet • Jugar sin sonido  
Para brincar sem som • Stummschalten



To save battery power • Économiser les piles • Para conservar las baterías  
Para economizar as pilhas • Batterien schonen



Pet cat to activate sensors  
Caressez le chat pour activer les capteurs  
Acariciar el gato para activar los sensores  
Acaricie o gato para ativar os sensores  
Katze streicheln zum Aktivieren der Sensoren



After a few minutes of non-activation, pet will go into sleep mode.  
Press pet's back to awaken.

Après quelques minutes d'inactivité, l'animal se met en mode veille.  
Réveillez-le en caressant son dos.

Después de un período de inactividad, la mascota pasará al modo sueño.  
Presione el lomo para despertarla.

Após alguns minutos inativo, o gato entra em modo repouso.  
Para reativá-lo, aperte suas costas.

Nach einigen Minuten Inaktivität wechselt das Tier in den Schlafmodus.  
Druck auf den Rücken erweckt es wieder.



To avoid tripping, never put your pet on the floor.  
When not in use, place pet on an elevated surface,  
especially at night.

Pour éviter de trébucher, ne déposez jamais  
l'animal au sol. Lorsque vous ne l'utilisez pas,  
placez-le sur une surface en hauteur, surtout  
la nuit.

No deje la mascota en el suelo para evitar el riesgo  
de tropiezo. Ponga la mascota en una superficie  
elevada cuando no la use, especialmente de noche.

Para evitar tropeços, nunca coloque o gato no  
chão. Caso não esteja sendo usado, coloque-o  
sobre um móvel, principalmente à noite.

Legen Sie das Tier nicht auf den Boden, da es  
eine Stolperfalle darstellt. Wenn es nicht verwendet  
wird, legen Sie es auf eine erhöhte Oberfläche,  
vor allem nachts.

To replace batteries  
Remplacement des piles  
Cambiar las baterías  
Substituir as pilhas  
Austauschen der batterien



## WICHTIG: BATTERIEINFORMATIONEN

### ⚠ ACHTUNG:

1. UM AUSLAUFEN DER BATTERIEN ZU VERMEIDEN
  - a. Beachten Sie immer die Anleitung. Verwenden Sie nur die passenden Batterien und legen Sie sie richtig ein, indem Sie auf die Markierungen + und - achten.
  - b. Mischen Sie nicht alte und neue Batterien oder Standard-Batterien (Zink-Kohle) und Alkaline-Batterien.
  - c. Entfernen Sie die Batterien, sobald sie leer sind.
  - d. Entfernen Sie die Batterien, wenn der Artikel über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.
  - e. Schließen Sie die Einspeiseklemmen nicht kurz.
- f. WIEDERAUFLADBARE BATTERIEN: : Mischen Sie diese nicht mit anderen Batterietypen. Entfernen Sie sie immer, bevor Sie sie aufladen. Beim Wiederaufladen von Batterien sollte ein Erwachsener anwesend sein. VERSUCHEN SIE NICHT, ANDERE BATTERIETYPEN AUFZULADEN.
2. Sollte dieser Artikel elektromagnetische Störungen auslösen oder von ihnen beeinflusst werden, entfernen Sie ihn aus dem Umfeld anderer elektronischer Geräte. Wenn nötig, schalten Sie den Artikel aus und wieder an, oder entfernen Sie die Batterien und setzen Sie sie danach erneut ein.

### SURFACE CLEAN ONLY

Gently wipe with a damp cloth.

DO NOT GET WET.

Do not use detergent or stain removers.

### NETTOYAGE EN SURFACE UNIQUEMENT

Nettoyer délicatement avec un chiffon humide.

NE PAS MOUILLER.

Ne pas utiliser de lessive ni de détachant.

### LIMPIE SOLO LA SUPERFICIE

Límpielo cuidadosamente con un paño húmedo.

NO LO MOJE.

No use detergente ni quitamanchas.

### LIMPE APENAS A SUPERFÍCIE

Limpe delicadamente com um pano úmido.

NÃO MOLHE.

Não use sabão nem removedores de manchas.

### NUR ÄUSSERLICH ABWASCHBAR

Vorsichtig mit einem feuchten Tuch abwischen.

DARF NICHT NASS WERDEN.

Nicht mit Reinigungsmittel oder Fleckenentferner behandeln.

#### FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

#### DECLARATION DE LA FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION

Cet équipement est conforme à la Section 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: [1] Cet équipement ne peut causer d'interférence nuisible; [2] cet équipement doit pouvoir fonctionner même s'il capte de l'interférence, incluant celle pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

NOTE: Cet équipement a été testé et est conforme aux limites d'un instrument numérique de classe B de la Section 15 des règlements de la FCC. Ces limites ont été établies pour assurer une protection raisonnable contre les brouillages préjudiciables dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut rayonner des fréquences radioélectriques et, s'il n'est pas monté et utilisé conformément aux instructions, peut créer un brouillage préjudiciable aux radiocommunications. Cependant, ces limites ne garantissent pas qu'il n'y aura pas d'interférence dans une installation particulière. Si ce jouet produit un brouillage préjudiciable aux transmissions télévisuelles ou radiophoniques, ce qui peut se déceler à la mise en marche et à l'arrêt du jouet, l'utilisateur devrait corriger la situation en suivant une ou plusieurs des mesures suivantes:

- réorienter ou remplacer l'antenne de réception;
- augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur;
- demander l'aide d'un marchand ou d'un technicien en radio et télévision.

ATTENTION: Toute modification ou altération apportée à cet appareil, sans autorisation expresse de la partie responsable de sa conformité, peut révoquer à l'utilisateur son droit de l'utiliser.

#### CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

Distributed in Australia by Ageless Innovation Pty LTD, 62 Burwood Rd, Burwood NSW 2134.

Distributed in the UK by Ageless Innovation UK Limited, 150 Aldersgate Street, London, EC1A 4AB, United Kingdom

#### MADE IN CHINA • FABRIQUÉ EN CHINE • HECHO EN CHINA

FABRICADO NA CHINA • HERGESTELLT IN CHINA

Product and colors may vary. • Le produit et les couleurs peuvent changer.

El producto y los colores pueden variar. • Os productos e as cores variam.

Produkt- und Farbänderungen vorbehalten.

© 2018 Ageless Innovation LLC, Pawtucket, RI 02860 USA. All Rights Reserved.

Tous droits réservés. TM & © denote U.S. Trademarks.

TEL: 1-866-532-8534.

U.S. Pat. Nos. 8911275, 7695341, 7641535 & 6811461.



JoyForAll.com