

Clevy Keyboard 3 – Tri-Mode*

Clevy Kids Mouse 2 – Bluetooth®

HANDBUCH – WWW.CLEVY.COM

Verbindung: Bluetooth®

Modellnummer: CLMO2-BTAA

Stromversorgung: AA Battery

Vielen Dank, dass Sie sich für die Clevy Kids Mouse 2 entschieden haben! Diese Bluetooth®-Version wurde speziell für Kinder entwickelt und zeichnet sich durch einfache Bedienung, komfortable Griffigkeit und langlebige Komponenten aus. Diese Anleitung hilft Ihnen beim Einstieg und erklärt die Funktionen des Geräts.


1. Einführung

Heutzutage beginnen Kinder oft mit Tablets, aber es ist wichtig, dass sie als Teil ihrer digitalen Kompetenzen auch den Umgang mit einer Maus lernen. Herkömmliche Computerhardware ist oft zu groß für kleine Hände, was zu Unbehagen führen und Kinder davon abhalten kann, sie zu benutzen. Aus diesem Grund haben wir die Clevy Kids Mouse entwickelt: eine Maus, die Spaß macht, ergonomisch ist und einfach zu bedienen ist!


1.1 Beschreibung

1. Scrollrad (grün)
2. Linke Taste (blau)
3. Rechte Taste (rot)
4. Mausfüße
5. Bluetooth® 1 & 2-Taste (BT1 & BT2) / Pairing-Taste
6. Ein-/Aus-Schalter
7. LED-Leuchten
8. Optischer Sensor
9. Batteriefachabdeckung

1.2 Draufsicht




1.3 Unteransicht





2. So verbinden Sie Ihre Kindermus

1. Schieben Sie die Batteriefachabdeckung auf und legen Sie eine AA-Batterie ein. 2. Schieben Sie den Netzschalter an der Unterseite nach unten, um die Maus einzuschalten.




3. Drücken Sie kurz auf die runde Taste an der Unterseite, um den zu verwendenden Bluetooth-Steckplatz auszuwählen:


- Linke blaue LED = BT1
- Rechte grüne LED = BT2

4. Halten Sie dieselbe Taste 4 Sekunden lang gedrückt, um den Kopplungsmodus für den ausgewählten Bluetooth-Steckplatz aufzurufen. 5. Die LED blinkt schnell (blau oder grün), um anzuzeigen, dass der Kopplungsmodus aktiv ist..

- Der Pairing-Modus dauert 2 Minuten.



6. Gehen Sie auf Ihrem Computer oder Tablet zu den Bluetooth-Einstellungen und wählen Sie „Clevy Mouse“ aus. 7. Sobald die Verbindung hergestellt ist, ist die Clevy Kids Mouse einsatzbereit!



3. Spezifikationen

Produkttyp:	Drahtlose Computermouse
Sensor:	Optisch (PixArt PAW3205DB)
Bluetooth®:	5.0 (Profil: HID)
Batterietyp:	1x AA-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten)
Batterielebensdauer:	Bis zu 200 Stunden (basierend auf durchschnittlicher täglicher Nutzung mit einer 1,5-V-AA-Batterie)

Zwei Bluetooth-Speicherplätze:	BT1 und BT2 (umschaltbar mit Taste an der Unterseite)
SoC:	BK3632
Abfragerate:	125 Hz
Sensorauflösung (DPI):	600, 800 (Standard), 1200, 1600
Maximale Geschwindigkeit:	30 IPS
Beschleunigung:	10G
Bildfrequenz:	Bis zu 2400 FPS
Betriebstemperatur:	0 °C bis 40 °C / 32 °F bis 104 °F
Lagertemperatur:	-40 °C bis 85 °C / -40 °F bis 185 °F
Material:	ABS-Kunststoff (BPA-frei und kindersicher)
Abmessungen der Maus:	3,86 × 1,34 × 2,13 Zoll / 9,8 × 3,4 × 5,4 cm
Gewicht der Maus:	0,15 lbs (67 g) (mit Batterie) / 0,10 lbs (44 g) (ohne Batterie)
Anzahl der Tasten:	4 Tasten: • Linke Taste (blau) • Rechte Taste (rot) • Scrollrad (grün) • Bluetooth® 1 & 2 Taste (BT1 & BT2) / Pairing-Taste
Kompatible Betriebssysteme:	Windows®, macOS®, Linux®, ChromeOS®, iOS® (Auch kompatibel mit Linux-Systemen, die Bluetooth HID verwenden)
Herstellergarantie:	2 Jahre (bei normalem Gebrauch)

HINWEIS: Dies ist eine reine Bluetooth-Maus. Ihr Gerät muss über integriertes Bluetooth oder einen separaten Bluetooth-Dongle verfügen, um eine Verbindung herstellen zu können. Kompatibel mit Bluetooth 4.0 und neuer (HID-Profil erforderlich). Für eine optimale Leistung verwenden Sie Bluetooth 5.0 oder neuer. **HINWEIS:** Dieses Produkt unterstützt weder USB-Aufladung noch USB-Verbindungen.


4. Besondere Konstruktionsmerkmale

- Entwickelt, um Kinder zu unterstützen, die an Touchscreens gewöhnt sind und den Umgang mit einer Maus lernen.
- Blaue linke Taste, rote rechte Taste und ein grünes Scrollrad: hilft Kindern zu verstehen, welche Taste sie verwenden müssen.
- Kleinere Größe: passt bequem in kleine Hände.
- Ergonomisches Design, das eine Belastung der Hände und Handgelenke verhindert.
- Der Klick-Schutz trennt das Scrollrad von den Tasten, wodurch versehentliche Klicks beim Scrollen reduziert werden und die Benutzerfreundlichkeit verbessert wird, insbesondere für Kinder und Benutzer mit motorischen Einschränkungen.
- Die linke und rechte Maustaste ragen nicht über die Seiten hinaus. Dies verhindert versehentliche Klicks beim Greifen der Maus, bietet eine bessere Kontrolle und reduziert Frustration. Langlebig und robust, ideal für den Einsatz im Klassenzimmer und zu Hause.

5. So passen Sie die Sensorauflösung (DPI) an

1. Drücken Sie gleichzeitig das grüne Scrollrad und die rote (rechte) Maustaste, um durch die DPI-Einstellungen zu blättern.
2. Der DPI-Wert wird durch Blinken der LED an der Unterseite angezeigt:

- 1 Blinken = 600 DPI
- 2 Blinken = 800 DPI (Standard)
- 3 Blinken = 1200 DPI
- 4 Blinken = 1600 DPI




3. Die Farbe des Blitzes entspricht dem ausgewählten BT-Gerät:
 - Blaue LED für BT1 Grüne LED für BT2

4. Halten Sie beide Tasten gedrückt, bis die LED nicht mehr blinkt, damit Sie die Anzahl der Blinksignale zählen und die aktuelle DPI-Einstellung überprüfen können.

6. Schlafmodus

Ruhezustand 1: Nach 20 Sekunden Inaktivität. Wird durch Bewegung oder Tastendruck aktiviert. **Ruhezustand 2:** Nach 30 Minuten Inaktivität. Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Gerät zu aktivieren (kann 2 bis 3 Sekunden dauern).



7. Fehlerbehebung

- Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter auf ON steht.
- Überprüfen Sie, ob die Batterie richtig eingelegt ist.
- Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Gerät aktiviert ist.
- Starten Sie die Kopplung neu, indem Sie die Kopplungstaste 3 Sekunden lang gedrückt halten.
- Schalten Sie die Maus aus und dann wieder ein.
- Ersetzen Sie die Batterie, wenn die Leistung schlecht oder unbeständig ist.

Wenn Sie weitere Fragen haben, schauen Sie bitte in unseren häufig gestellten Fragen (F.A.Q) nach oder kontaktieren Sie uns unter der folgenden E-Mail-Adresse: info@altproducts.com.

8. Über Clevy

Clevy ist eine niederländische Marke, die Lernhilfen für Kinder und Erwachsene entwickelt, die von assistiver Technologie profitieren. Unsere Produkte werden im Norden der Niederlande entwickelt und weltweit eingesetzt. Alle Clevy-Produkte werden gemeinsam mit den Zielgruppen entwickelt. Wir sind davon überzeugt, dass Technologie hilfreich sein sollte, ohne zu überfordern. Deshalb arbeiten wir mit Experten und den Zielgruppen zusammen, um barrierefreie und inklusive Lösungen zu entwickeln, die diejenigen unterstützen, die sie am dringendsten benötigen. **Clevy by Alt. Medical B.V.** – Wasaweg 3a, 9723 JD Groningen, Niederlande **Alt Products LLC**, 228 East 45th Street, Suite 9E, New York, NY 10017, USA E-Mail: info@altproducts.com Lassen Sie Ihr Kind mit Zuversicht entdecken und gestalten!

9. Entworfen mit Blick auf den Planeten

Wir legen Wert auf unsere Umweltbilanz, und wir wissen, dass Ihnen das auch wichtig ist. Deshalb werden alle Verpackungen und Drucksachen für Ihre Clevy Kids Mouse 2 – Bluetooth® aus verantwortungsvoll bezogenem, FSC-zertifiziertem Papier hergestellt. Um noch einen Schritt weiter zu gehen, haben wir beschlossen, keine gedruckte Bedienungsanleitung in die Verpackung zu legen. Stattdessen finden Sie einen QR-Code direkt auf unserer Verpackung, über den Sie sofort Zugriff auf die vollständige Bedienungsanleitung in mehreren Sprachen erhalten. Das bedeutet:

- Weniger Abfall
- Immer aktuelle Informationen
- Einfacherer Zugriff, egal ob Sie Ihr Smartphone, Tablet oder Ihren Computer verwenden
- Die Verpackung ist kunststofffrei und besteht aus FSC-zertifiziertem Karton

Dieses Produkt entspricht der europäischen WEEE-Richtlinie. Einzelheiten zum Recycling finden Sie in der folgenden Anleitung oder in Ihren örtlichen Richtlinien.





Recycle for a Clever Future



Verpackung (FSC-Karton): Flachdrücken und mit Papier/Pappe recyceln. **AA-Batterie:** Bitte entsorgen Sie gebrauchte Batterien bei Ihrer örtlichen Sammelstelle für Elektronikschrott. **Maus:** Enthält Elektronik. Bei einer örtlichen Sammelstelle für Elektronikschrott recyceln.

Markenzeichen

- Windows® ist ein eingetragenes Markenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
- macOS® und iOS® sind Markenzeichen von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern und Regionen.
- Linux® ist ein eingetragenes Markenzeichen von Linus Torvalds in den USA und anderen Ländern.
- Die Wortmarke und Logos von Bluetooth® sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc.
- Android® und ChromeOS® sind eingetragene Marken von Google LLC in den USA und anderen Ländern.